

Für einen perfekten Untergrund.

MEM SCHWEISSBAHN-GRUNDIERUNG

Vor dem Aufbringen von Bitumen-Schweißbahnen sollte der Untergrund optimal vorbereitet sein.

- Spezialgrundierung für nachfolgende Bitumen-Schweißbahnen
- Für saugfähige mineralische Untergründe
- Geeignet für Untergründe aus Beton, Estrich, Mörtel, Dichtungsschlämmen, Putz etc.

Verbrauch: Ca. 100 - 200 ml/m²
Gebindegrößen: 5 l



SIE BENÖTIGEN

Material: MEM SCHWEISSBAHN-GRUNDIERUNG

Werkzeug: Pinsel, Rolle oder Quast

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber und fettfrei sein.
- 2 Tragen Sie MEM SCHWEISSBAHN-GRUNDIERUNG mit Pinsel, Rolle oder Quast auf.
- 3 Sobald der Anstrich vollständig getrocknet ist, können Sie die Schweißbahnen aufbringen.
- 4 Vor dem Verlegen der Schweißbahnen auf jeden Fall die Herstellerangaben beachten!